

# AILERONS & VOILETS

L'articulation des gouvernes se fait traditionnellement avec un ruban de scotch sur les 2 côtés.

Une autre solution consiste à poser un tissu d'arrachage de 20mm de large sous le coffrage dans l'axe d'articulation des gouvernes.

On retourne l'aile, à l'intrados, on découpe au cutter la largeur de la fente, puis on enlève cette bande de coffrage.



On passe la lame de cutter jusqu'au fond sans appuyer et l'on dégage le styro à l'aide d'un tournevis.





Sur l'axe d'articulation à l'extrados, on creuse le coffrage avec une lame de scie pour arriver au niveau du tissu d'arrachage.



On affine la saignée avec une lame plus large en positionnant à 45° afin de marquer une fente en V.





On test la souplesse et on recommence si nécessaire afin d'obtenir le débatement !



Ca marche SUPER !!!

A+B.